



## GSANTENNA2

### Antenne

Antenne à utiliser lorsque le module GSM est à l'intérieur du boîtier métal de la centrale UMP508M/TG.

### Caractéristiques

Antenne à utiliser lorsque le module GSM est à l'intérieur du boîtier métal de la centrale UMP508M/TG.